

Musical Fidelity Encore Connect, Encore 225

Setup Hilfe

Die folgenden Punkte müssen unbedingt bedacht werden, um ein erfolgreiches Einrichten des Encore Connect und Encore 225 zu gewährleisten.

- 1) Verbinden Sie das Netzkabel (LAN Kabel) mit dem Encore Connect oder Encore 225 und Ihrem Router **BEVOR** Sie den Encore an den Strom anschließen! Dieser Schritt ist notwendig um alle anfälligen Updates in das System einzuspielen.
- 2) Sobald Sie das LAN Kabel mit dem Encore und dem Router verbunden haben, können Sie den Encore starten indem Sie den Encore mit dem Strom verbinden. **WICHTIG:** Verbinden Sie zuerst das Stromkabel mit dem Encore bevor Sie dieses an die Steckdose anschließen!
- 3) Sobald Sie Encore das erste Mal hochfahren, werden alle Updates heruntergeladen und eingespielt. In dieser Phase startet sich das Gerät mehrmals neu. Bitte **warten** Sie nach dem letzten Neustart des Encore **mindestens 30 Minuten** um dem Gerät genug Zeit zu geben die neuen Updates auch korrekt zu installieren.
- 4) Um eine optimale Verbindung und Kommunikation zwischen Encore und Ihrem Windows PC zu ermöglichen ist die Installation der ‚**Bonjour**‘ Software **erforderlich!** Bonjour wird automatisch mitinstalliert wenn Sie iTunes herunterladen und auf Ihrem PC installieren.
<http://www.apple.com/at/itunes/download/>
Diese Software benötigen Sie nicht wenn Sie einen Mac oder Linux Computer verwenden.
- 5) Bitte verwenden Sie den Browser ‚**Google Chrome**‘ um das Webinterface zu benutzen
- 6) Öffnen Sie das Webinterface mit dem Link <http://encore.local/>
- 7) Hier können Sie nun die gewünschten Musik-Dateien per **drag and drop** von Ihrem PC einfach in die Browser Oberfläche ziehen, hierbei werden die . Dazu ziehen Sie einfach die Dateien Ihrer Wahl in ein weißes Feld des Interfaces.
- 8) **Ca 5-8 Minuten nachdem der Kopiervorgang beendet** wurde, sollte sich die **Datenbank** des Encore **aktualisiert** haben und die neuen Musikdateien stehen Ihnen auf dem Encore zur Verfügung
- 9) Wiederholen Sie den Kopiervorgang für jedes Stück/Album welches Sie auf dem Encore hinzufügen wollen
- 10) Bitte beachten Sie, dass der Encore standardmäßig jede CD auf den internen Speicher kopiert. Wollen Sie eine **Audio CD nur abspielen**, wählen Sie bitte **zuerst den Menüpunkt CD Player** im Hauptmenü aus. Danach kann die CD einfach wiedergegeben werden, indem Sie die CD in den CD Slot des Encore einführen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, diese können Ihnen helfen manche Probleme zu vermeiden, bzw zu lösen!

- 1) Wartezeiten müssen unbedingt eingehalten werden! Während dieser Wartezeiten darf Encore nicht betätigt oder vom Strom getrennt werden. Warten Sie nach dem ersten Start 30 Minuten bis alle Updates vollständig eingespielt sind. Andernfalls könnten Sie das System beschädigen.
- 2) Bonjour muss installiert werden um optimale Ergebnisse des Webinterfaces über Google Chrome zu ermöglichen.
- 3) Sollte der Link <http://encore.local/> nicht aufrufbar sein, könnte an einer aktiven Firewall des Routers liegen, welche den Zugang blockiert.
- 4) Sollte sich die Datenbank des Encore nicht nach der angegebenen Wartezeit aktualisieren (die gewünschten Stücke sind nicht über Artist/Album/Song aufrufbar), navigieren Sie bitte zum gewünschten Album/Stück über die Ordner Ansicht des Encore. Danach wird die Datenbank aktualisiert und neue Dateien sollten nun über das Webinterface/ den Encore/ die App aufrufbar sein.
- 5) Die IP Adresse des Encore kann derzeit nicht geändert werden, da die Gefahr besteht das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, was während Updatevorgängen fatal enden kann.
- 6) Der Router muss eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden sein, damit sich Encore Connect und Encore 225 mit dem Internet verbinden können!
- 7) Sollte nicht die aktuellste Firmware beim Start geladen werden, kann in den Einstellungen zwischen „Playern“ ausgewählt werden („Switch Players“). Bitte wählen Sie hier Ihren Encore aus, danach sollte die neueste Software aktiv sein.
- 8) Bitte lassen Sie Ihrem Encore bis zu 30 Sekunden Zeit um sein Betriebssystem nach dem Start vollständig zu laden. Es kann vorkommen, dass sofort nach dem Start Funktionen nicht in der Benutzeroberfläche erscheinen, diese werden im Hintergrund geladen und benötigen, wie bei einem PC, etwas Zeit.